

ATRAPA RATAS

**Trampa reutilizable
para captura de ratas
y guarenes.**



Siga las instrucciones de uso para manipular esta trampa.

Este no es un juguete, la manipulación irresponsable puede causar daños físicos

Instrucciones de Uso:

Gire el seguro del portacebo en la parte inferior de la trampa y saque el portacebo, cargándolo alimentos palatables (galletas, grasa, queso, frutos secos, etc.).

Coloque el portacebo en la trampa y gire el seguro para trabarlo.

Coloque la trampa en su lugar de emplazamiento (lugar de tránsito de los roedores; bodegas, entretechos, cerchas, desagües, etc.).
Abra la trampa hasta hasta escuchar el click. En este momento la trampa está ACTIVADA.



PRECAUCIONES:

MANTENGA LA TRAMPA ALEJADA DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

MANIPULE LA TRAMPA CON CUIDADO Y ACTÍVELA SÓLO CUANDO ESTÉ EN SU EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO.

PARA DESACTIVAR LA TRAMPA, MANTENGA PRESIONADO EL GATILLO Y PRESIONE EL MECANISMO DE LIBERACIÓN.