

OvoControl®



¡ATENCIÓN! Utilice gafas de seguridad al probar el funcionamiento del Alimentador



- 1) INSTALE LA BATERÍA:** Abra el kit quitando la tuerca de mariposa situada en la parte inferior y retire la caja externa. Instale una batería recargable de 6 voltios, conectando la pinza cocodrilo roja al terminal positivo (+) y la pinza cocodrilo negra al terminal negativo (-).
- 2) FIJE LA HORA DEL DÍA:** Presione el botón ARRIBA o ABAJO hasta que aparezca la hora correcta del día. Presione y suelte el botón para pasar los minutos uno a uno, o manténgalo presionado para avanzar rápidamente.
- 3) FIJE LOS TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN:** Presione el botón SET hasta que aparezca el número de temporizador correcto en la esquina superior derecha. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para ajustar el tiempo de alimentación. Los ajustes de fábrica son 7AM y 6PM.
- 4) AJUSTE LA DURACIÓN:** Presione el botón SET de nuevo para ajustar los segundos en RUN-TIME SECONDS que, pueden ir de cero a veinte segundos. Ajuste los SEGUNDOS usando la tabla de abajo. Ponga RUN-TIME SECONDS en cero para desactivar un tiempo específico. El ajuste de fábrica es de 4 segundos. **OvoControl** normalmente requiere solo una dosis diaria, así que ajuste la configuración de 6PM a cero segundos.

Duración (segundos)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Gramos aproximados dispensados*	454	907	1361	1814	2268	2722	3175	3629	4082	4536	4990	5443	5897	6350	6804	7257	7711	8165	8618	9072

* Para verificar la calibración del alimentador utilice las instrucciones de calibración en <https://www.ovocontrol.com/ovocontrol-user-documentation-en>

- 5) PRUEBE EL ALIMENTADOR:** PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO el botón SET mientras se muestran los SEGUNDOS. Suelte el botón y aléjese del alimentador cuando aparezca el mensaje "TESTING GET AWAY" en la pantalla.
- 6) INFORMACIÓN ADICIONAL:** Visite el sitio web <https://www.ovocontrol.com/pigeon-control-accessories-set-up>, tome contacto con su Representante Técnico Comercial, o ingrese a www.bts.cl